




MODE D'EMPLOI
DES FÛTS **FLEXIKEG**

ÉTAPE 1 POUR COMMENCER



Fonctionnement d'un connecteur
Tirer sur la bague du connecteur femelle, bien s'aligner, enfoncer jusqu'au «click»

ÉTAPE 2 ENFÛTAGE

1. Nettoyer puis purger la ligne liquide à l'aide de la purge mâle
2. Brancher la purge liquide femelle sur le fût
3. Brancher la connexion air, pressuriser le fût à la contre pression d'enfûtage (Pression min recommandée : 0,5 bar)
4. Débrancher la purge liquide, brancher la ligne de remplissage sur le fût, remplir le fût
5. Tout au long du remplissage laisser l'air s'échapper de la partie air (par un régulateur ou par une fuite d'air). Le fût est rempli quand il n'y a plus d'air qui sort
6. Débrancher tout, nettoyer et mettre un capuchon noir sur les deux connecteurs

